



AUDICA

Installation Manual for: Manual de l'utilisateur pour: **microsub** bass loudspeaker



SUBWOOFER SPECIFICATIONS:

MODEL	AUD7-MSS
POWER	100W
CROSSOVER FREQUENCY	50Hz -200Hz
WEIGHT	12Kg

1. SERVICING

Do not attempt to service this product yourself as opening covers or panels may expose you to dangerous voltages or other hazards. Refer all servicing to qualified personnel.

Where replacement parts are required be sure the service technician has used replacements supplied by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Use of unsuitable parts could cause fire, electric shock or other hazards and may void any warranty or guarantee.

The technician must perform any safety checks to test the performance of the product upon completion of any repairs.

2. PRECAUTIONS

WARNING - To reduce the risk of electric shock do not remove any panels or covers. There are no user serviceable parts in this product.

WARNING - To reduce the risk of electric shock, do not expose this product to rain or moisture.

READ ALL INSTRUCTIONS before attempting to install or use the product.

RETAIN INSTRUCTIONS for future reference.

WATER AND MOISTURE - The product should be kept away from water, for example sinks, bath tubs, wet areas and the like.

OBJECT OR LIQUID ENTRY - Do not insert any object or liquid into the openings in the product as this may cause electric shock or malfunction.

HEAT - The product should be kept away from any heat sources such as radiators, stoves or fires.

ACCESSORIES - Audica cannot hold any responsibility for the product being damaged whilst being used with third party accessories such as speaker stands, equipment racks or wall brackets. Contact your dealer to find out more about Audica's range of dedicated accessories.

MOVING/TRANSPORTING THE PRODUCT - All product should be packed in its original packaging for moving from location to location.

POWER SOURCE - This product should only be operated using the voltages marked on the Subwoofer rear panel. If you are not sure of the details of your power supply then contact your dealer or local power company.

OVERLOADING - Never overload mains outlets, extension cables or multi-way plug extensions as this may cause fire or electric shock.

POWER CORD PROTECTION - Power supply cords must be routed away from areas where they are likely to be walked on or squashed by furniture. Also pay attention to the placement of extension leads or multi-way extension leads.

LIGHTNING - For added protection of the product during lightning storms or extended periods of non use, unplug your whole system from the mains outlet and disconnect your antenna. This will protect your system from damage due to lightning strikes and power surges.

3. POWER SUPPLY NOTE

The Subwoofer is supplied with a power cable terminated with a 3A mains plug. Only replace the fuse with one of the same specification.

1. ENTRETIEN

Ne tentez pas d'assurer vous-même l'entretien de ce produit, l'ouverture des couvercles et des panneaux pouvant vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques. Confiez tous les travaux d'entretien à un technicien qualifié.

Dans le cas où des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien de service utilise les pièces de rechange fournies par le constructeur ou des pièces qui possèdent les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. L'utilisation de pièces inadaptées peut entraîner des incendies, des chocs électriques ou d'autres risques et rendre nulle toute garantie.

Le technicien doit effectuer tous les contrôles de sécurité afin de tester les performances du produit à l'issue de toute réparation.

2. PRÉCAUTIONS

ATTENTION - Pour réduire le risque de choc électrique, ne démontez aucun couvercle, ni panneau. Il n'existe aucune pièce dans ce produit qui puisse être remise en état par l'utilisateur.

ATTENTION - Pour réduire le risque de choc électrique, n'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS avant de commencer à installer ou utiliser ce produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS pour référence ultérieure.

EAU ET HUMIDITÉ - Ce produit doit être maintenu à distance de tout point d'eau, notamment lavabos, baignoires, zones humides, etc.

INSERTION D'OBJETS OU DE LIQUIDES - N'insérez aucun objet ou liquide dans les ouvertures du produit, une telle opération pouvant entraîner un choc électrique ou un dysfonctionnement.

CHALEUR - Ce produit doit être maintenu à bonne distance de toute source de chaleur, telle que radiateur, four ou poêle.

ACCESSOIRES - Audica n'accepte aucune responsabilité si le produit est endommagé parce qu'il est utilisé avec des accessoires d'entreprises tierces tels que socles pour haut-parleurs, baies d'équipements ou supports muraux. Contactez votre revendeur pour plus de renseignements sur le catalogue Audica d'accessoires dédiés.

DÉPLACEMENT/TRANSPORT DU PRODUIT - Tous les produits doivent être emballés dans leur conditionnement d'origine pour déplacement d'un point à un autre..

SOURCE ÉLECTRIQUE - Ce produit ne doit être utilisé qu'aux tensions indiquées sur le panneau arrière du subwoofer. Si vous ne connaissez pas précisément les caractéristiques de l'alimentation électrique de votre domicile, contactez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité.

SURCHARGE - Ne surchargez jamais vos prises secteur, vos rallonges ou blocs multiprises, ces opérations pouvant provoquer des incendies ou des chocs électriques.


PROTECTION DU FIL ÉLECTRIQUE - Les fils d'alimentation électrique doivent être posés à bonne distance de toute zone où ils risquent d'être piétinés ou écrasés par des meubles. Veillez également au positionnement des rallonges ou des blocs multiprises.

FOUDRE - Pour renforcer la protection du produit en cas d'orage ou de périodes prolongées de non-utilisation, débranchez la totalité de votre système de la prise secteur et déconnectez votre antenne. Cette opération protégera votre système de tout dommage dû à la foudre ou à des surtensions.


3. NOTE CONCERNANT L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Le subwoofer est fourni avec un câble se terminant par une prise mâle secteur 3A. Remplacez le fusible par un fusible de même spécification uniquement.


1



2



3



4

Wall / Ceiling Mounting

Mounting of this unit to the wall / ceiling should only be carried out by qualified technicians. Install in an appropriate location only after checking wall structure and durability for accident prevention. Consult a qualified builder if in any doubt as to the structural integrity of the wall.

Mount the wall plate on the wall using fixings appropriate to wall construction. Locate fixings in all four locations (A,B,C,D).

AUDICA can accept no responsibility for damage to equipment whilst assembling or mounting this unit.

Fixation au mur / plafond

La fixation au mur / plafond de cet élément ne doit être effectuée que par un technicien qualifié. Afin de prévenir tout risque d'accident, ne procédez à l'installation à l'emplacement approprié qu'après avoir vérifié la structure et la durabilité du mur. Si vous avez un doute quelconque concernant la solidité structurale du mur, consultez un constructeur qualifié.

Installez le support mural à l'aide d'éléments de fixation convenant à la structure du mur. Placez ces éléments de fixation aux quatre emplacements prévus à cet effet (A,B,C,D).

AUDICA ne peut accepter aucune responsabilité pour les dommages causés aux équipements pendant l'assemblage ou le montage de cet élément.

